

DER SCHEIBENWISCHER



Um den Scheibenwischer einzuschalten, wird der Hebel hinaufgedrückt:

1. Stufe rauf: Der **Intervallscheibenwischer** wird eingeschaltet. Am Hebel ganz oben, befindet sich ein Schalter, bei dem man die einzelnen Intervalle wählen kann. Schau bei den 4 Tropfen (kleiner Tropfen bedeutet, er wischt alle 12 sec., dann 8, 6 und 4 sec.
2. Stufe rauf: **Dauerwischen** bei stärkerem Regen
3. Stufe rauf: **Schnelles Dauerwischen** bei starkem Regen, oder beim Überholen eines LKW auf der Autobahn (spritzt viel Wasser vom LKW).

Den **Hebel zum Lenkrad** ziehen – **vorne wird die Scheibe gewaschen** und gleichzeitig viermal gewischt.

Den **Hebel zum Armaturenbrett** drücken, **die hintere Scheibe wird gewischt**. Beim **zweiten Mal** zurückdrücken wird **hinten gewaschen**.

Wenn der Scheibenwischer quietscht, musst du ihn zurückschalten, die Scheibe ist zu trocken. Wenn du wenig siehst, solltest du ihn stärker einstellen. Das gehört immer wieder nachjustiert, weil es nicht immer gleichmäßig regnet.

Der Scheibenwischer gehört ausgetauscht, wenn die Wischerblätter eingerissen sind, oder er die Scheibe nicht mehr gut reinigt.